

Rothenberger Localisation De Sonde

Uniquement pour les professionnels



1 Monter

- Montez l'écran et l'emplacement de la sonde sur le support
- La batterie se monte en bas du support, sous l'écran
- Branchez le câble en haut de l'écran

2 À configurer :

- Choisissez la fréquence, cela dépend de la caméra que vous utilisez
- La grande caméra : 33 kHz passif / 33 kHz actif
- La petite caméra (ancien modèle) : 512 Hz
 - Pour cette caméra, vous devez d'abord allumer la commande
 - Vous faites cela en allumant la commande sur le petit support carré du dévidoir de câble
 - Le voyant doit être allumé
- La petite caméra (nouveau modèle)
 - Ici, vous pouvez régler la fréquence : celle-ci doit être identique sur les deux appareils, par exemple tous les deux 33 kHz ou tous les deux 512 Hz



3

Localisation

Passez maintenant le localisateur de sonde au-dessus de la tête de la caméra

- Plus vous vous rapprochez de la tête, plus le signal sonore devient fort
- S'il continue à émettre un bip, vous pouvez appuyer plus longtemps sur le bouton rond de l'écran
 - Il va maintenant indiquer la profondeur

