

WERKEN MET DE X240 PALENRAMMER

- Controleer de ruimte tussen de buitendiameter van de paal en de binnendiameter van de geleidehuls; deze mag niet groter zijn dan 1,5 cm. Indien deze wel groter is kan de zuiger zich niet op de paal centreren hetgeen een overmatige slijtage teweeg brengt. Is de ruimte tussen geleider en paal echter te klein dan neemt de slagkracht sterk af. Monteer de juiste geleidehuls!
- Schuif de palenrammer over de paal en zet deze als geheel overeind
- Na het openen van de kraan aan de compressor wordt middels het bedieningsventiel de luchtinlaat vrijgegeven
- Controleer na 30 cm inslaan de juiste inslagrichting; sluit hiervoor de luchttoevoer
- Controleer regelmatig af er nog voldoende smeerolie aanwezig is
- Om de X240 palenrammer te verplaatsen zijn bovenop een hijssoog en aan de zijkanten beugelgrepen bevestigd; deze zijn alleen bedoeld ten behoeve van transport

Uw X240 palenrammer zal betrouwbaar en storingsvrij werken indien u deze voorschriften opvolgt. Indien er zich problemen voordoen, raadpleeg dan uw dealer.