



LENAERTS-BLOMMAERT NV  
JAN DE MALSCHELAAN 9  
INDUSTRIEPARK TTS – ZONE B  
9140 TEMSE

TEL: 03/ 710.93.84 - FAX: 03/ 710. 39 15 -

[www.lenaerts-blommaert.be](http://www.lenaerts-blommaert.be)

---

### **GEBRUIKSAANWIJZING BETA ZAAGMACHINES**

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door daar zij belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid en voor een correct gebruik van de machine bevat.

Bewaar dit zorgvuldig voor eventuele verdere raadplegingen.

#### **Beschrijving**

Elektrische zaagmachine voor gebruik op bouwplaats. Ideaal voor het zagen van stenen en tegels.

Niet geschikt voor hout en metaal. De elektrische zaagmachine werkt met een diamantschijf voor nat zagen.

De zaagmachine is uitgevoerd met:

- instelbare winkelvoor diagonaal zagen
- lemmetbeschermkap en waterreservoir
- pomp voor de water circuleren met filter
- motor voorzien van thermische bescherming
- nul-last schakelaar.

#### **Algemene waarschuwingen**

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor aansluitingen die afwijken van diegene die aangegeven zijn.
- De elektrische uitvoering van de machine beschermt de gebruiker tegen elektrische schokken die door directe contacten veroorzaakt kunnen worden.
- Voor de bescherming van de gebruiker tegen elektrische schokken door indirecte contacten is het nodig dat het aansluitingspunt aan het stroomnet van alle noodzakelijke beschermingen voorzien is volgens de met betrekking tot geldende bepalingen
- De machine is uitgevoerd met een speciale aardgeleiding in de stekker
- Controleer voordat u de machine aansluit op de gegevens op het naamplaatje betreffende spanning en frequentie gelijk zijn aan die van het elektriciteitsnet.
- Controleer of eventuele verlengsnoeren overeenstemmen aan de geldende veiligheidsnormen
- Haal steeds de stekker uit het stopcontact indien u de schijf vervangt, het toestel reinigt of onderhoud verricht

- Repareer de machine niet zelf maar wendt u tot een technische dienst.
- Gebruik geen onderdelen die niet origineel zijn of overeen stemmen met de originele
- Haal de stekker uit het stopcontact indien u het toestel niet gebruikt

### **Gebruiksaanwijzingen**

- gebruik enkel dit toestel door gespecialiseerd personeel en gebruik het toestel op een plaats waar kinderen en andere onbevoegden niet bij kunnen.
- Kleeft u zich op gepaste wijze, geen wijde broeken of mouwen die door het zaagblad zouden kunnen worden aangetrokken
- Draag bescherming zoals handschoenen, bril, oorbeschermers, enz
- Plaat het toestel op een droge plaats
- Verlijdt een onstabiele ondergrond
- Gebruik geen beschadigd toestel evenals geen beschadigde diamantschijf

### **Start en gebruik**

- controleer of de schijf tussen de flenzen goed bevestigd zit en op haar plaats blijft
- vul het waterreservoir zodat aan het pompje geen schade aangericht wordt
- gebruik veiligheidskledij zoals bril, oorbescherming en handschoenen

Nu de machine voor normaal functioneren voorbereid te hebben, kan men als volgt tot het gebruik overgaan:

- sluit de machine op het elektriciteitsnet aan
- teken het te zagen materiaal af
- leg het te zagen materiaal tegen de aanslag van de zaagwagen
- zet de machine aan door de startknop in te drukken
- controleer of de schijf draait en of het water de schijf nat maakt
- trek de schijf dmv het handvat over het te zagen materiaal. Geef hierbij de schijf de tijd om het materiaal te zagen, de schijf mag niet te laag gaan in toeren.
- LET EROP DAT U UW HANDEN NIET IN DE BAAN VAN DE SCHIJF ZET
- Controleer gedurende het gebruik of de circulatiepomp steeds ondergedompeld is. Is dit niet het geval vul dan het water in het reservoir bij
- In geval de stroom tijdelijk uitvalt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld om een gevaarlijke herstarten bij terugkeer van de stroom tegen te gaan. U zult opnieuw de startknop moet indrukken.
- Bij het beëindigen moet u de knop uitdrukken en de stekker uit het stopcontact halen.

### **Onderhoud**

Om de zaagmachine in perfecte staat te houden raden wij aan na ieder gebruik de volgende handelingen uit te voeren:

- haal de stekker uit het stopcontact
- haal de dop van het reservoir af zodat het vuile water eruit kan stromen. Spoel het reservoir goed af om vuil te verwijderen
- vul het reservoir met proper water en laat de machine nog 1 minuut draaien met proper water om het pompje en andere onderdelen te spoelen. Leeg daarna het reservoir.
- Van tijd tot tijd: verwijder het vuil dat zich op de binnenkant van de lemmerbeschermer gevormd heeft.

### **Vervangen van de diamantschijf**

- haal de stekker uit het stopcontact
- schroef de moeren van de beschermklep
- schroef de sluitmoer van de flens los en steek voor tegenstand een pen in de as van de motor
- haal de schijf eruit en vervang ze. Let erop dat de draairichting correct is
- monteer de flens schroef de sluitmoer vast en monteer de lemmerbeschermer

### **Garantie**

1 jaar op onderdelen en arbeid steeds in onze werkplaats te Temse.

Deze inhoud kan zonder vooraf bericht veranderd worden om technische verbeteringen aan te brengen.