

Hijsslier hakselaar 21cm

Op rupsen



1 Machine aanzetten



2 Hella knop op 'on' zetten



3

Bediening uit het zwart bakje bovenaan nemen



4

Hijslider bedienen (max. 6000 kg!)

Uittrekken: knop naar boven duwen

Intrekken: knop naar beneden duwen

**OPGELET! De hijslider steeds begeleiden bij het intrekken.
Houd de takel gespannen zodat het oprollen vlot gaat.**

