

Broyeur de branches sur chenilles

0 à 28 cm




1 Démarrage du broyeur

- Démarrez le moteur à l'aide de la clé de contact et respectez le temps de préchauffage.

2 Déplacement du broyeur

Déverrouillez le bouton d'arrêt d'urgence sur la télécommande.

- Allumez la télécommande.
- Appuyez sur **F3** sur le panneau de commande du broyeur afin d'augmenter légèrement le régime moteur.
- Déplacez le broyeur avec précaution à l'aide des **deux leviers de commande** de la télécommande.
- Une fois la machine en position, appuyez sur **le bouton d'arrêt d'urgence** de la télécommande pour l'éteindre.



3

Mise en position de la goulotte d'éjection

- Déverrouillez le système de verrouillage à la base de la goulotte d'éjection.
- À l'aide de l'interrupteur électrique, placez la goulotte en position de travail.



4

Mise en marche du rotor

- Appuyez fermement sur le bouton jaune **START/STOP**.
- Attendez que le régime moteur augmente et que le rotor démarre.
- Appuyez sur le bouton gauche et/ou droit de la trémie d'alimentation afin d'activer les rouleaux d'entraînement.
- Pour inverser le sens de rotation des rouleaux d'alimentation, maintenez le bouton enfoncé.



5

Arrêt du rotor


- Appuyez fermement sur **le bouton jaune START/STOP**.
- Attendez l'arrêt complet du rotor avant toute intervention.



6

Repli de la goulotte d'éjection

- Remettez la goulotte en position de transport jusqu'à entendre le clic de verrouillage.



Problèmes fréquents

- **Les rouleaux d'alimentation ne fonctionnent pas**

Vérifiez que les quatre boutons d'arrêt d'urgence (deux au-dessus et deux sur les côtés de la trémie) sont bien déverrouillés ($\frac{1}{4}$ de tour vers la droite). Vérifiez que l'arrêt d'urgence de la télécommande est correctement enclenché (enfoncé).



Si une sécurité est activée (arceau de sécurité de la trémie ou arrêt d'urgence) : Appuyez deux fois sur le bouton de la trémie afin de relancer les rouleaux vers le rotor.



Il est strictement interdit d'introduire des pierres ou tout autre matériau non ligneux dans le broyeur.

En cas de besoin d'assistance, notez les valeurs affichées à l'écran avant de contacter un technicien Wim Verhuur.