

Rothenberger Sondelocatie

Enkel voor professionelen



1 Monteren

- Monteer scherm en sondelocatie op de houder
- De accu monteer je onder aan de houder onder het scherm
- Plug het kabeltje in aan de bovenzijde van het scherm

2 In te stellen:

- Kies de frequentie, dit hangt af van welke camera je gebruikt
- De grote camera: 33 khz passief / 33 khz actief
- De kleine camera (oud model): 512 hz
 - Bij deze camera moet je eerst de sturing aanzetten
 - Dit doe je door op de kabelhaspel aan het vierkante steuntje de sturing aan te zetten
 - Het lichtje moet branden
- De kleine camera (nieuw model)
 - Hier kan je de frequentie instellen: de frequentie moet gelijk zijn in beide toestellen bv. beide 33 khz of beide 512hz



3

Lokalisatie

Ga nu met de sondelocatie over de camerakop

- Hoe dicht er je bij de kop komt hoe harder hij piept
- Als hij blijft piepen kan je langer duwen op de ronde knop op het scherm
 - Nu gaat hij de diepte aangeven

